



# Windows Smart Label Creator インストールガイド

Rev.03

[対象製品]

SLP721RTシリーズ

SLP720RTシリーズ

セイコーインスツル株式会社

Rev.01	2022 年	4 月
Rev.02	2022 年	9 月
Rev.03	2024 年	12 月

©セイコーインスツル株式会社 2022-2024

無断転載を禁じます。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書及び本書に記載された製品の利用によって発生した  
損害及びその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

この取扱説明書を第三者に無断で頒布することを禁じます。

SMART LABEL PRINTER®（以降：Smart Label Printer）は Seiko Instruments USA Inc.の登録商標です。  
Microsoft®及び Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国、日本及びその他の国における登録商標です。  
その他の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

# Smart Label Creator インストールガイド

Smart Label Creatorおよび関連ソフトウェア（以降：本ソフトウェア）のインストールについて説明します。

## ソフトウェアの概要

本ソフトウェアの構成は以下の通りです。また、インストール時に必要なソフトウェアのみを選択することもできます。ただし、プリンタードライバーはインストールされるものとします。

- Smart Label Creator  
Smart Label Printerのラベルを素早く作成・印刷することができるソフトウェアです。
- Import DB to Smart Label Creator  
Microsoft® Word®, Excel®, Outlook®, Access®の特定のデータをSmart Label Creatorのデータベースに取り込むことができるソフトウェアです。
- Copy Text to Smart Label Creator  
Windowsのタスクバーに常駐し、Webブラウザや電子メールなどで選択したテキストデータをSmart Label Creatorに取り込むことができるソフトウェアです。
- プリンタードライバー  
本ソフトウェアが使用するプリンタードライバー。一般的なアプリケーションからの印刷にも使用します。
- TechnicalSupport  
Smart Label Creatorでトラブルが発生した際に、自動的にステータスや情報、データを取得し、テクニカルサポートの解析ファイルとして全て保存するソフトウェアです。

## 動作環境

本ソフトウェアの動作環境について以下に示します。

### システム環境

- Microsoft® Windows® 10 (32 bit / 64 bit)
- Microsoft® Windows® 11 (64 bit)

#### ✓ 参考

- 以降、システム環境は「Windows」と略記します。
- ソフトウェアのインストール/アンインストールにはコンピューターの管理者権限が必要です。

### 対象製品

- SLP721RT
- SLP720RT

### インターフェイス

- USB Port
- TCP/IP

# インストール

---

本ソフトウェアは、プリンタードライバーと同時にインストールされます。

プリンタードライバーのインストール手順については、SLP720RT/SLP721RTシリーズ用「SII Printer Driver for Windows 取扱説明書」に記載のインストール部分を参照してください。

# アンインストール

---

ソフトウェアのアンインストール方法について以下に説明します。

## 1. アプリケーションを削除する

コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」から「Smart Label Printer RT Series Driver for Windows」を選択します。[アンインストール]をクリックし、アプリケーションを削除します。

## 2. ユーザーが作成したアプリケーションデータを削除する

ユーザーが作成したラベルデータファイルやデータベースファイルは、「1. アプリケーションを削除する」の操作だけでは削除できません。ユーザーが作成したファイルを削除する場合は、エクスプローラーから以下のフォルダを削除してください。

%USERPROFILE%\¥AppData¥Roaming¥SII Smart Label Creator

# 起動

---

本ソフトウェアの起動手順を以下に説明します。

## ● Windows 11の場合

スタートメニューから、[すべてのアプリ] - [Smart Label Printer RT Series] - [Smart Label Creator]を選択すると、本ソフトウェアが起動します。

## ● Windows 10の場合

スタートメニューから、[Smart Label Printer RT Series] - [Smart Label Creator]を選択すると、本ソフトウェアが起動します。

## 参考情報

---

本書以外の参考情報については、以下のとおりです。

- Smart Label Creatorの操作方法は、Smart Label Creatorのヘルプメニューから「ヘルプ」を参照してください。

## 注意

---

- 本ソフトウェアインストール後は、バージョン7.1以前のスマートラベル(SLPソフトウェア用)をインストールしないでください。
- すべてのソフトウェアは印刷時にプリンタードライバーを使用します。プリンタードライバーを削除しないでください。